


クラウドに登録されている定型文で手軽にスケジュール放送！

機能概要

- クラウドに登録されている定型文をブラウザで選択し、放送する日時、時刻、繰り返し回数をスケジュール設定することで、設定したスケジュール通りに自動放送が行えます。
- ユーザーで準備した音声データ(wavファイル,mp3ファイル等)を自由に定型文登録できます。
- 放送スケジュールは100件まで、音源も100件まで登録できます。
- 中央装置はクラウドサーバーを使用するため、自社サーバーを設置する必要ありません。年間使用料のみで放送が行えます。
- 専用タブレットからマイクによる個別放送・一斉放送が行えます。

システム 構成例



スケジュール放送サービス ブラウザ画面例

≪放送管理 画面≫

放送一覧

No.	有効/無効	開始日	終了日	開始時刻	終了時刻	放送間隔	放送場所	編集
1	有効	2022-08-01	2023-02-24	09:00	20:00	1	放送先01 放送先02 放送先03 放送先04 kneas kneas ネットワーク放送サービス クラウド版 説明文	編集
2	有効	2022-07-01	2023-01-31	08:00	20:00	2	放送先02 放送02	編集
3	無効	2022-11-04	2023-01-31	08:00	20:00	3	放送先03 放送03	編集

≪音源アップロード 画面≫

メッセージ一覧

No.	放送メッセージ	コメント	編集
1	kneas	knesa ネットワーク放送サービス クラウド版 説明文	編集
2	放送02	放送02	編集
3	放送03	放送03	編集

≪スケジュール設定 画面≫

有効/無効	開始日	終了日	開始時刻	終了時刻	放送間隔
☒ 有効 ☐ 無効	2022/08/01	2023/02/24	09:00	20:00	1
放送メッセージ	[001] kneas				
放送場所	放送先01 放送先02 放送先03 放送先04 放送先05 放送先06 放送先07 放送先08 放送先09 放送先10				
設定 閉じる					

放送先選択 最大10ヶ所

≪音源設定 画面≫

再生ボタン(試聴)

スポット音源	p000001_8.mp3
ファイルの選択	Kneas2.wav
放送メッセージ	kneas
コメント	knesa ネットワーク放送サービス クラウド版 説明文
設定 閉じる	

手動放送サービス タブレット画面例

≪メイン画面≫

放送場所選択

スケジュール放送 ログイン画面遷移

放送音声データ 設定

マイク音量の調整

マイク(肉声)放送 起動/終了

音量レベルメーター

定型文メッセージの放送

チャイムを鳴らす

放送を開始する

≪音声入力中画面≫

放送場所選択

スケジュール放送 ログイン画面遷移

放送音声データ 設定

マイク音量の調整

マイク(肉声)放送 起動/終了

音量レベルメーター

定型文メッセージの放送

チャイムを鳴らす

放送を開始する